



## Tájékoztató a GNSSnet.hu szolgáltatás használatáról

A valós idejű és utólagos szolgáltatásunk használatához az alábbi információk szükségesek.

**Műszer felhasználónév:** a honlap regisztráció során választott felhasználónév

**Műszer jelszó:** a honlap regisztráció során megadott jelszó

### Hasznos információk

állomásaink térképen:

[https://gnssnet.hu/GNSSnet\\_referencia\\_allomasok.jpg](https://gnssnet.hu/GNSSnet_referencia_allomasok.jpg) (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

pontleírások (Az Állomás lista sorok végén elérhető):

<https://monitor2.gnssnet.hu> (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

### A valós idejű szolgáltatás eléréséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:

#### 1. GPS+GLONASS+Galileo+Beidou korrekciós adatok hálózatos/egybázisos üzemmódban

Szerver név: ntrip2.gnssnet.hu (IP cím: 37.220.132.38 , ha névvel nem sikerül)

Port szám: 2101

Üzemállapot monitor: <https://monitor2.gnssnet.hu> (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Részletek: [használati útmutató](#) (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

#### 2. GPS+GLONASS+Galileo+Beidou korrekciós adatok egybázisos üzemmódban

(egyelőre még nem országos lefedettséggel, 13 db állomás körzetében, lásd alábbi használati útmutató)

Szerver név: ntrip2.gnssnet.hu (IP cím: 37.220.132.38 , ha névvel nem sikerül)

Port szám: 2102

Részletek: [használati útmutató](#) (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

### Az utólagos szolgáltatás elérése

**Felhasználónév:** a honlap regisztráció során választott felhasználónév

**Jelszó:** a honlap regisztráció során megadott jelszó

A szolgáltatás elérési címe: <http://rinex.gnssnet.hu> (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Részletek: [használati útmutató](#) (<Ctrl>+<bal egér gomb>)